PHỤ KIỆN LẮP ĐẶT GIÀN PIN MẶT TRỜI

Bát Z VH-Z0620 thép mạ kẽm cao 60 dài 200 mm

Mã SP0400 · Model VH-Z0620 · Chân đỡ chữ Z dáng thấp cao 60 mm, dài 200 mm giúp giảm sức cản gió mà vẫn tạo khe thoáng tản nhiệt mặt sau tấm pin



MODEL & MÃ HIỆU	KÍCH THƯỚC (CAO × DÀI)	VẬT LIỆU CHẾ TẠO	QUY CÁCH BÁN
VH-Z0620	**60 × 200 mm**	**Thép mạ kẽm**	**1 Cái (Bát rời)**
Mã danh mục SP0400	Nâng cao 60 mm · Dài 200 mm	Hai mặt bích đột lỗ oval	Vít & kẹp pin chọn riêng

Khi nào nên chọn bát Z cao 60 mm (SP0400 · VH-Z0620)? Chọn bản **cao 60 mm** khi công trình ưu tiên giàn pin **gọn thấp, ôm sát mái và giảm lực bốc của gió bão** nhưng vẫn duy trì khe thoáng 60 mm để thoát nhiệt. Nếu cần gầm cao hơn, đối chiếu bản **100 mm (Z1020-KT)** hoặc **150 mm (SP0402)**.

Quy cách theo danh mục Kha Solar

Mã sản phẩm (SKU) / Model	**SP0400 · Model VH-Z0620**
Loại thiết bị	**Bát chữ Z giá đỡ lắp đặt tấm pin mặt trời**
Kích thước (Cao × Dài)	**60 × 200 mm (Chiều cao nâng 60 mm × Chân đế dài 200 mm)**
Cấu tạo hình học	**Dạng chữ Z hai mặt bích song song lệch bậc, đột sẵn rãnh lỗ oval hai mặt**
Vật liệu chế tạo	**Thép mạ kẽm**
Tính năng kỹ thuật	**Tạo khe thoáng 60 mm tản nhiệt mặt sau pin, chống oxy hóa, giảm sức cản gió**
Kiểu lắp đặt	**Bắt vít lên xà gồ, sóng tôn, khung sắt hoặc thanh rail**
Quy cách / Đơn vị tính	**Cái (1 chiếc bát Z rời; vít bắn tôn và kẹp pin chọn riêng theo loại mái)**

Cách tính số lượng & phạm vi cung cấp

- **4 bát Z cho mỗi tấm pin rời:** Bố trí khoảng **4 cái bát VH-Z0620** cho mỗi tấm pin lắp rời độc lập hoặc tính theo số điểm giao giữa thanh rail và xà gồ.
- **Mặt bích 200 mm gối chung 2 tấm:** Khi ghép nhiều tấm thành hàng, mặt bích dài 200 mm cho phép 2 mép khung tấm pin liền kề gối chung trên 1 bát Z kết hợp kẹp giữa.
- **Chọn vít & kẹp riêng:** Đơn vị tính từng Cái bát rời để thợ chọn vít bắn tôn đúng bước sóng mái và kẹp biên (30 mm / 35 mm) đúng khung tấm pin.

Lưu ý thi công thực tế trên mái

- **Bắt đúng đỉnh sóng tôn & xà gồ:** Căn dây lấy dấu để chân bát Z nằm phẳng trên đỉnh sóng dương của tôn và vít ăn chắc vào xà gồ bên dưới.
- **Siết vít đệm cao su vừa lực:** Dùng vít bắn tôn có đệm cao su chống thấm và siết vừa đủ lực để không làm móp biến dạng sóng tôn hoặc rò nước.
- **Đối chiếu vùng kẹp an toàn:** Trượt bu-lông trong rãnh lỗ oval mặt trên để kẹp đúng vùng kẹp mà nhà sản xuất tấm pin cho phép trước khi khóa chặt.

Nguồn đối chiếu là danh mục và nội dung kỹ thuật Kha Solar của mã SP0400 (VH-Z0620). Kha Solar biên soạn ngày 21/11/2026.