BỘ CHUYỂN NGUỒN TỰ ĐỘNG

ATS APESS 125 A

ATSE-125/4P

3 pha • 4 cực A, B, C, N



Nhận diện và dòng định mức

Thương hiệu / model	**APESS / ATSE-125/4P**
Dòng điện định mức In	**125 A**
Số pha / số cực	**3 pha / 4 cực**
Ký hiệu cực trên thân	**A, B, C, N**

Điện áp và tần số

Điện áp làm việc Ue	**220/380 V AC**
Điện áp điều khiển	**220 V AC**
Tần số	**50/60 Hz**
Tiêu chuẩn ghi trên tem	**IEC/EN 60947-6-1**

Chế độ và phân loại

Chế độ vận hành	**Tự động / thao tác tay**
Vị trí chỉ thị trên mặt	**I / 0 / II**
Phân loại theo tem	**PC, AC-33iB**
Chuyển mạch theo Cergy	**0,45 giây**

Lắp đặt và phạm vi giao

Vị trí lắp	**Trong tủ điện**
Đơn vị giao	**1 bộ ATS rời**
Tủ điện / CB bảo vệ	**Chọn riêng theo thiết kế**

Đối chiếu trước khi chọn cấu hình

Đối chiếu tem ATSE-125/4P, nguồn điều khiển và điện áp làm việc của cả hai nguồn.
Kiểm tra số cực, trung tính và liên động theo sơ đồ tủ và tài liệu đúng thiết bị.
Chọn tiết diện dây và thiết bị bảo vệ theo dòng tải, khả năng cắt và điều kiện lắp.
Xác nhận trình tự chuyển nguồn, thời gian gián đoạn và yêu cầu của nhóm tải.
Xác nhận cấu hình bộ giao và điều kiện bảo hành theo đơn hàng.

Nguồn thông số và ảnh

Tem ATSE-125/4P từ ảnh dataset và trang sản phẩm APESS 125 A 4P của Cergy, 21.11.2026.

Xem SP0367 trên Kha Solar