
BỘ CHUYỂN NGUỒN TỰ ĐỘNG

ATS Sunpeace 125 A

SPQ3-125/46-4P

125 A • 3 pha, 4 cực • Vỏ họa tiết giả đá



Định mức trên tem	
Dòng điện định mức	**125 A**
Số pha / số cực	**3 pha / 4P**
Điện áp làm việc Ue	**400 V AC**
Tần số	**50 Hz**

Cách điện và điều khiển	
Điện áp cách điện Ui	**800 V**
Chịu xung Uimp	**6 kV**
Điện áp điều khiển Us	**230 V AC**
Cấp / loại sử dụng	**PC / AC-33iB**
Tiêu chuẩn ghi trên tem	**IEC 60947-6-1**

Chuyển nguồn	
Chế độ trên mặt máy	**Tự động / thủ công**
Vai trò trong hệ thống	**Nguồn chính và dự phòng**
Thời gian chuyển	**Xác nhận theo bộ thực tế**

Quy cách và lắp đặt	
Mã sản phẩm Kha Solar	**SP0429**
Đơn vị / phạm vi gói	**Cái / bộ ATS rời**
Kiểu bố trí	**Trên panel tủ điện phù hợp**
Thiết bị bảo vệ	**Theo hồ sơ thiết kế tủ**

Đối chiếu trước khi chọn cấu hình

Tách điện áp mạch chính 400 V AC và nguồn điều khiển 230 V AC theo tem.
Kiểm tra tải, nguồn chính, nguồn dự phòng và yêu cầu xử lý dây trung tính.
Xác nhận thời gian chuyển nguồn với các tải nhạy gián đoạn.
Đối chiếu ký hiệu và sơ đồ của đúng bộ thiết bị trước khi lắp.
Vỏ tủ, CB bảo vệ và dây dẫn chọn riêng theo cấu hình.

Nguồn thông số và ảnh

Kha Solar • Tem Sunpeace SPQ3-125/46-4P 125 A trong dataset, đối chiếu 21.11.2026.

Xem SP0429 trên Kha Solar